



/




A



r0-11





F5-35 端子状态显示					
	1	2	3	4	5
A	开门输入	开门输入	开门输入1	开门输入2	开门输入3
B	关门输入1	关门输入2	关门输入1	关门输入2	关门输入3
C	开门输入3	开门输入4	开门输入5	开门输入6	开门输入7
D	开门输入8	开门输入9	开门输入10	开门输入11	开门输入12
DP	关门输出2	保留	满载信号	关门到位1	开门到位1
E	换向信号	门碰信号	满载信号	门碰信号	关门到位2
F	G	满载信号	独立运行信号	上到站钟标记	保留
G	DP	门碰信号	满载信号	门碰信号	下到站钟